

Toebehoren



02AC581



02AC582




E20627



02AC501 / 02AC502 /
02AC503




02AC504



02AC546 / 02AC505



02AC506



02AC535



02AC558



02AC808 - 02AC812



02AC766 - 02AC788



TYPE BESCHRIJVING

THERMOSTATEN

PVC Omgevingsthermostaat +5/+30°C

02AC581 PVC thermostaat met kabel van 10 meter en stekker E20627

IP54 Omgevingsthermostaat 0/+30°C

02AC582 Aluminiumthermostaat met kabel van 10 meter en stekker E20627

Aansluitstekker

E20627 Aansluitstekker op de heteluchtkanon te monteren

TYPE BESCHRIJVING

PLAATSTALEN VERBINDINGSSTUKKEN

Plaatstalen verbindingstuk voor kanaalaansluiting

02AC501 Aansluitstuk 1 uitgang Ø 300 Voor SE 120

02AC502 Aansluitstuk 1 uitgang Ø 350 Voor SE 200

02AC503 Aansluitstuk 1 uitgang Ø 400 Voor SE 300

02AC504 Aansluitstuk 1 uitgang Ø 500 Voor PH 400

Plaatstalen verbindingstuk 2 uitgangen voor kanaalaansluiting

02AC546 Aansluitstuk 2 uitgangen Ø 300 Voor SE 200

02AC505 Aansluitstuk 2 uitgangen Ø 300 Voor SE 300

02AC506 Aansluitstuk 2 uitgangen Ø 400 Voor PH 400

02AC535 Set voor aanzuiging van buitenlucht Ø 100 Voor PH 400

02AC558 Set voor aanzuiging van binnenlucht Ø 500 Voor PH 400

TYPE BESCHRIJVING

LUCHTKANALEN

Flexibele geperforeerde PVC luchtkanalen

	Diameter in mm	Lengte in m	
02AC808	455	1,5	Voor FARM 85
02AC809	505	1,5	Voor FARM 110
02AC810	605	1,5	Voor FARM 145
02AC811	655	1,5	Voor FARM 185
02AC812	705	1,5	Voor FARM 235

Geperforeerde luchtkanalen

	Diameter in mm	Lengte in m	
02AC766	500	25	Voor FARM 85
02AC767	500	50	Voor FARM 85
02AC768	500	100	Voor FARM 85
02AC769	400	25	Voor FARM 85
02AC770	400	50	Voor FARM 85
02AC771	500	25	Voor FARM 110
02AC772	500	50	Voor FARM 110
02AC773	500	100	Voor FARM 110
02AC774	400	25	Voor FARM 110
02AC775	400	50	Voor FARM 110
02AC776	600	25	Voor FARM 145
02AC777	600	50	Voor FARM 145
02AC778	600	100	Voor FARM 145
02AC779	500	25	Voor FARM 145 en 185
02AC780	500	50	Voor FARM 145 en 185
02AC781	700	25	Voor FARM 185
02AC782	700	50	Voor FARM 185
02AC783	700	100	Voor FARM 185
02AC784	700	25	Voor FARM 235
02AC785	700	50	Voor FARM 235
02AC786	700	100	Voor FARM 235
02AC787	600	25	Voor FARM 235
02AC788	600	50	Voor FARM 235



02AC577



02AC562 - 02AC568




02AC583



02AC508 / 02AC510




02AC556



02AC632



02AC638



02AC548



02AC569



02AC572




02AC818



02AC322




02AC538



02AC843 / 02AC853 / 02AC863



02AC552



02AC842 / 02AC852 / 02AC862



02AC841 / 02AC851 / 02AC861



02AC557

TYPE BESCHRIJVING

LUCHTKANALEN

Flexibele luchtkanalen met spanband

	Diameter in mm	Lengte in m	
02AC577 ¹	100	5	Voor PH 400
02AC562	300	6	Voor SE 120 en SM 460
02AC563	350	6	Voor SE 200 en SM
02AC564	400	6	Voor SE 300, PH 400 en SM
02AC565	450	6	Voor SM 460
02AC566	500	6	Voor PH en SM
02AC567	600	6	Voor SM
02AC568	700	6	Voor SM

TYPE BESCHRIJVING

ANDERE TOEBEHOREN

02AC583	Brandstofmeter	Voor SX
02AC508	Brandstofmeter	Voor SD en SE
02AC510	Brandstofmeter	Voor PH 400
02AC556	Voorfilter voor vullen brandstoftank	Voor alle modellen
02AC632	Set voor aansluiting op buitentank	Voor SD 240 en 380 Voor SE 200 en 300 Voor PH 400
02AC638	Set voor voorverwarming van de stookolie tank	Voor SX100
02AC548	Set voor voorverwarming van de stookolie tank	Voor SD 240 en 380 Voor SE 200 en 300 Voor SX180
02AC569	Set voor voorverwarming van de stookolie tank	Voor PH 400
02AC572	Set voor voorverwarming van de stookolie tank	Voor SM 460 en SMC 460
02AC818	Set voor voorverwarming van de stookolie tank	Voor SM 580-740-940
03AC501	Handvat set + wielen	Voor SG 120 tot 260
03AC502	Handvat set + wielen	Voor SG 340
03AC596	Handvat set + wielen	Voor SD 70
03AC503	STOP GAS	Voor SG 40 en SG 80
03AC504	STOP GAS	Voor SG 120 tot 420



03AC501 / 03AC502



02AC596



03AC503 / 03AC504

TYPE BESCHRIJVING

TOEBEHOREN ENKEL VOOR MODELLEN SM

Brandstoftank te plaatsen onder SM

02AC322	Stookolietank 139	Set voor SM 460
02AC847	Stookolietank 120 liter	Set voor SM 580
02AC857	Stookolietank 170 liter	Set voor SM 740
02AC867	Stookolietank 200 liter	Set voor SM 940

Luchtverdeelstelsysteem

02AC538	Aansluitstuk 4 uitgangen Ø 300	Voor SM 460
02AC843	Aansluitstuk 4 uitgangen Ø 350	Voor SM 580
02AC853	Aansluitstuk 4 uitgangen Ø 350	Voor SM 740
02AC863	Aansluitstuk 4 uitgangen Ø 400	Voor SM 940
02AC552	Aansluitstuk 2 uitgangen Ø 450	Voor SM 460
02AC842	Aansluitstuk 2 uitgangen Ø 500	Voor SM 580
02AC852	Aansluitstuk 2 uitgangen Ø 500	Voor SM 740
02AC862	Aansluitstuk 2 uitgangen Ø 600	Voor SM 940
02AC841	Aansluitstuk 1 uitgang Ø 600	Voor SM 580
02AC851	Aansluitstuk 1 uitgang Ø 650	Voor SM 740
02AC861	Aansluitstuk 1 uitgang Ø 700	Voor SM 940

Plenum 4 richtingen

Boven de SM te plaatsen

02AC557	Plenum 4 richtingen	Voor SM 460
---------	---------------------	-------------